



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Metrol

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
<a href="#">BP060A</a>	Interruttore tattile a stantuffo a sfera ultracompatto [serie BP]
<a href="#">CS087A</a>	Interruttori a contatto
<a href="#">H4A-08-07S</a>	Sensore
<a href="#">H4A-04-00A</a>	setter utensile
<a href="#">H4A-08-02A</a>	Tool Setter per tornio CNC
<a href="#">H4A-12-05H</a>	seniore utensile
<a href="#">H4A-12-20S</a>	Setter di strumenti
<a href="#">H4A-18-34</a>	microswitch
<a href="#">H4A-30S</a>	Tool Setter per tornio CNC
<a href="#">H4D-05-07H</a>	seniore dello strumento
<a href="#">P10DB-A</a>	Metrol Sensor
<a href="#">P10DLB-A</a>	Finecorsa touch ad alta precisione
<a href="#">PT5M1WB</a>	(Sensore tattile)
<a href="#">SP080A</a>	seniore tattile
<a href="#">STM84A</a>	(touch sensor) category:microswitch
<a href="#">STS080PA-L</a>	seniore tattile
<a href="#">PT5M1WA</a>	interruttore touch
<a href="#">T25H-04-03</a>	(Setter strumento) Categoria: microinterruttore
<a href="#">H4D-05-25</a>	Metrol Sensor
<a href="#">CS067b</a>	(Sensore tattile)
<a href="#">CSH121A-AL</a>	Interruttore di posizionamento
<a href="#">P10DA-A</a>	sensori di contatto; Categoria: microinterruttore
<a href="#">CS067A-BL</a>	microinterruttore
<a href="#">CS087A-L</a>	
<a href="#">BP080A-LF</a>	Metrol Sensor
<a href="#">CS067A-L</a>	Metrol Sensor
<a href="#">CSJ055A-L</a>	Metrol sensore con LED
<a href="#">H4D-08-04S</a>	Metrol Sensor
<a href="#">H4A-12-44</a>	Tool Sensor
<a href="#">T20B-14-50</a>	Metrol Sensor
<a href="#">KS21PA-L</a>	seniore tattile
<a href="#">STM64A-L</a>	interruttore di limite
<a href="#">STP100UA-L</a>	Metrol Sensor
<a href="#">CSFN105A-H6X</a>	Metrol Sensor
<a href="#">BP060A-F</a>	Interruttore tattile a stantuffo a sfera ultracompatto [serie BP]
<a href="#">Production stoppageBP 100A-LF</a>	touch Sensor

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">BP060A-LF</a>	Interruttore di finecorsa
<a href="#">P11DDB-DULD</a>	Metrol Sensor
<a href="#">CSH121A-A</a>	Interruttore di posizionamento
<a href="#">H4B-10-13S</a>	Sensore tastatore
<a href="#">H4D-05-03S</a>	Strumento Setter per CNC Tornio
<a href="#">H4D-05-03H</a>	Strumento Setter per CNC Tornio
<a href="#">H4A-12-06S</a>	Strumento Setter per CNC Tornio
<a href="#">H4A-12-06H</a>	Strumento Setter per CNC Tornio
<a href="#">H4D-05-07S</a>	Sensore Tool Setter
<a href="#">CS067A-LR</a>	Interruttore limite
<a href="#">CSJ055A</a>	microinterruttore
<a href="#">T20B-19-09</a>	sensore
<a href="#">H4A-18-42S</a>	Strumento Setter per CNC Tornio
<a href="#">H4D-05-06S</a>	Testa del sensore
<a href="#">H4D-05-06H</a>	Solo testa del sensore
<a href="#">H4D-05-04S</a>	Sensore
<a href="#">T24D-23-05</a>	strumento setter
<a href="#">H4A-12S</a>	pulsante dello strumento
<a href="#">H4A-12H</a>	
<a href="#">H4A-18-39S</a>	Tool Setter per tornio CNC
<a href="#">P11DDBP-DU</a>	Sensore Metrol
<a href="#">STE080PA-L</a>	Sensore
<a href="#">H4A-18-42H</a>	SONDA DI MISURA
<a href="#">P10DLB-01-17</a>	sensore tattile
<a href="#">T24D-23 , T019-520-000-84</a>	tastatore
<a href="#">BP080A-L</a>	interruttore di limite
<a href="#">H4A-18</a>	Sensore tattile Metrol
<a href="#">H3B-15-23S</a>	
<a href="#">H4A-53-01S</a>	Sensore tattile Metrol
<a href="#">HT-CS067A</a>	Interruttore di resistenza al calore
<a href="#">STM14A-L</a>	Interruttore mini stopper
<a href="#">H4A-18-40H-B3</a>	Sensore Metrol
<a href="#">P11DMB-21-02S</a>	
<a href="#">HA4-18 (16T07463)</a>	
<a href="#">H4A-18-63S</a>	sensore utensile
<a href="#">N-MSTKD-FDA</a>	Switch a contatto
<a href="#">T25H-04-05</a>	Tool Setter
<a href="#">H4D-05-01H</a>	Sensore utensile (senza cavo)
<a href="#">SP080A-L</a>	Pistone a molla con interruttore
<a href="#">KS23PA-L</a>	sensore
<a href="#">CSK087A</a>	Switch di precisione
<a href="#">CSS80A-L</a>	interruttore di precisione
<a href="#">BP060A-L</a>	
<a href="#">STS060PA-L</a>	interruttore touch
<a href="#">STS060PA</a>	

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">CS087A-TDWL</a>	interruttore tattile
<a href="#">CS087A-LR</a>	Interruttore CS-Touch
<a href="#">P11EDBPZ-08-01</a>	Interruttore sensore touch
<a href="#">STM14A</a>	Stop mini STM con interruttore
<a href="#">P10DATPA-AL</a>	
<a href="#">H4A-12-05S</a>	Testa del sensore
<a href="#">CSH121B-AL</a>	Interruttore di posizionamento
<a href="#">CSJS50A</a>	
<a href="#">CS067B-L</a>	Interruttore tattile a contatto [serie CS]
<a href="#">P11DMB-21-02H</a>	Sensore tattile
<a href="#">STM32A</a>	sensore
<a href="#">CS067A-B</a>	Interruttore di posizionamento
<a href="#">CS067A</a>	Interruttore a pulsante di precisione
<a href="#">PTP5M3CB-L</a>	Interruttore a pulsante di precisione
<a href="#">PT5M1CB</a>	Interruttore a pulsante di precisione ultramini (PT)
<a href="#">PTP5M1CB</a>	
<a href="#">H4A-18-13H</a>	Solo testa del sensore
<a href="#">SP060A</a>	INTERRUTTORE
<a href="#">P11EDB-DULD</a>	Switch
<a href="#">P11DDB-DU</a>	sensore
<a href="#">H4A-18-13S</a>	Sensore Metrol
<a href="#">H4A-12-90S</a>	Tool Setter per tornio CNC
<a href="#">H4A-12-90H</a>	testa del sensore
<a href="#">H4E-12-07S</a>	Sensore
<a href="#">T24E-13-56</a>	setter per attrezzi
<a href="#">H4A-18-50</a>	Sensore per utensili
<a href="#">H4A-18-06</a>	Set di utensili per tornio CNC
<a href="#">EX-6600-025</a>	molla a gas
<a href="#">T1001-04HJ+DJ2-01AS</a>	sensore
<a href="#">EX-0500-050</a>	Molla a gas azoto
<a href="#">P10DHA-TLGR</a>	Interruttore tattile di posizionamento ad alta precisione
<a href="#">H4A-18-42S</a>	tastatore
<a href="#">P10DA-15-01V</a>	sensore
<a href="#">P10DA-TCW</a>	Interruttore MT-Touch P
<a href="#">H4D-05-07</a>	Sensore Tool Setter
<a href="#">T20B-43-07H</a>	set di strumenti, microinterruttore
<a href="#">P10DHB-TAWL</a>	Interruttore MT-Touch
<a href="#">P11DDB-DLD</a>	Interruttore a pulsante ad alta precisione P11 (MT)
<a href="#">H4A-12-46</a>	Sonda Lathe Tool Reset
<a href="#">P10DB-BU</a>	sensore tattile
<a href="#">H1A-68-02</a>	Sensore di controllo della punta rotta
<a href="#">PT5M1CB-L</a>	Interruttore tattile ultracompatto ad alta precisione [serie PT]
<a href="#">CS067A-LG</a>	
<a href="#">TS17D</a>	Tubo d'aria
<a href="#">CSK087A-L</a>	interruttore a pulsante di precisione

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">TS16A+TS15</a>	
<a href="#">CSK087B</a>	Interruttore di posizionamento
<a href="#">H4A-18-108S</a>	sensore utensile
<a href="#">DPA-SR1</a>	Sensore Air Gap
<a href="#">CSS60A</a>	sensore tattile
<a href="#">H4A-30H</a>	Tool Setter per tornio CNC
<a href="#">P21-ST1</a>	
<a href="#">P11DDB-36-02</a>	
<a href="#">P10DA-AL</a>	Interruttore del tipo
<a href="#">H4A-69-03S</a>	SENSORE TATTILE
<a href="#">P11DDB-FULD</a>	Sensore
<a href="#">T24E-04-47</a>	Impostatore di utensili
<a href="#">CS087A-R-3M</a>	sensore tattile
<a href="#">CSK087B-L</a>	Interruttore CS
<a href="#">BP4SWA</a>	Pistone a sfera
<a href="#">H3A-36-04S</a>	Tool Setter per tornio CNC
<a href="#">H4A-51-03S</a>	microinterruttore
<a href="#">CSK087B-TCW</a>	sensore tattile
<a href="#">T1001-05HJ+DJ2-01AS</a>	
<a href="#">H4B-ST1-08S</a>	SENSORE A SONDA TATTILE
<a href="#">P11DDHB-08-02S</a>	Interruttori MT-Touch ad alta precisione
<a href="#">1427-047L-316R-35</a>	Chiusura a compressione quadrata da 7 mm con impugnatura regolabile in altezza
<a href="#">PTP5M1CBV</a>	sensore tattile
<a href="#">STM82A</a>	Interruttore mini stopper (STM)
<a href="#">T24E-13-65S</a>	sensore
<a href="#">PT5M3WA</a>	interruttore a sfioramento PT
<a href="#">TM26D-ST1</a>	utensile setter, microinterruttore
<a href="#">CSH121B-A</a>	sensore tattile
<a href="#">H4A-08-07H</a>	Testa del sensore
<a href="#">NG1-010-M6</a>	Ammortizzatore a gas
<a href="#">PT5S3CB-L</a>	Interruttore
<a href="#">TM26D-2-3-02</a>	SET DI UTENSILI
<a href="#">BP5MWA</a>	interruttore tattile BP
<a href="#">T24E-13-46S</a>	
<a href="#">P10DL-01-11</a>	sensore tattile
<a href="#">P11EDB-07S</a>	sensore tattile
<a href="#">H4A-08-02AH</a>	Sonda sensore Metrol Tool Setter
<a href="#">H4DZ-05-18H</a>	Sensore utensile
<a href="#">H4D-05-01S</a>	sensore
<a href="#">H4A-08-08S</a>	
<a href="#">H4DZ-05-18S</a>	Sensore utensile
<a href="#">P10DHA-TML</a>	interruttore di limite
<a href="#">PT5M3CB</a>	
<a href="#">H3A-37-12</a>	sensore
<a href="#">BP060A-HT2</a>	interruttori touch bp

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">H1A-68-02 / 18T20082</a>	microinterruttore
<a href="#">T24D-01</a>	set di utensili
<a href="#">H4A-53-01H</a>	
<a href="#">STS080PA</a>	Interruttore tattile Stopper Bolt
<a href="#">H4DB-02-12A</a>	Sensor Tool Setter
<a href="#">GN-BP5MA-R</a>	vacuostato
<a href="#">KS21PA</a>	
<a href="#">138708 MET6058-PU—12-11-0105</a>	cilindri
<a href="#">T1001-06HJ+DJ2-01-02AS</a>	set di utensili
<a href="#">T24E-13-69S</a>	impostatore di utensili
<a href="#">DFM3-L-W2-P-V</a>	
<a href="#">DFM3-R-W2-P-V</a>	Sensore
<a href="#">H4A-12-104S</a>	sensore di attrezzo
<a href="#">BA-4A</a>	scheda di ingresso/uscita del sensore
<a href="#">H5C-01H</a>	Testa del sensore (set di utensili)