



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Fozmula

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
<a href="#">V120921 / 00002179</a>	manometro dell'olio
<a href="#">00002181 V270961</a>	Calibro della temperatura dell'acqua
<a href="#">00002184 G/LL63/B1200B</a>	indicatore a spirale
<a href="#">Metri-Pack 150</a>	Kit connettori Delphi Packard
<a href="#">G/LL28/08</a>	Tabellone segnapunti
<a href="#">G/LL28/09</a>	
<a href="#">00006704</a>	Sensore livello acqua di raffreddamento
<a href="#">S85/05c</a>	
<a href="#">T/LL70/5887 00001162</a>	Interruttore a galleggiante verticale
<a href="#">T/LL200</a>	Sensore idrostatico
<a href="#">T/LL70/0529F</a>	Interruttore galleggiante
<a href="#">T/LL70/42</a>	galleggiante
<a href="#">T/LL70/8250 (00002809)</a>	galleggiante
<a href="#">TLL50/569 / 00008139</a>	sensore galleggiante
<a href="#">T/LL131/98 / 00004436</a>	sensore capacitivo
<a href="#">TLL70- 0478F</a>	interruttore a galleggiante
<a href="#">T/LL70/11856</a>	interruttore a galleggiante
<a href="#">T/LL353/0410/70/03/L13</a>	sensore capacitivo
<a href="#">T/LL70/14062</a>	VERTICAL GALLEGGIANTE
<a href="#">S85/03d</a>	interruttore capacitivo
<a href="#">00000149/ Typ T/ll13x Serie</a>	sensore capacitivo
<a href="#">00001066</a>	Capacitivo interruttori S85 / 05
<a href="#">T/LL70/194 / 00002996</a>	interruttore galleggiante
<a href="#">P/N: 00003616. Type: G/LL63/N220B</a>	indicatori a spirale
<a href="#">T/LL70/6042</a>	sensore capacitivo
<a href="#">S85/14</a>	interruttore capacitivo
<a href="#">00003636</a>	sensore capacitivo
<a href="#">Steckerkit Delphi Packard Metri-Pack 150</a>	Kit spinotti
<a href="#">T/LL130/36</a>	Sensore di livello del liquido a capacità
<a href="#">90-285-LSD-10</a>	Sensore di livello del refrigerante
<a href="#">PN: C/K1</a>	Kit connettori Delphi Packard Metri-Pack 150
<a href="#">S285/211 / 00007680</a>	interruttore capacitivo
<a href="#">T/LL70/7483</a>	interruttore a galleggiante
<a href="#">T/LL70/7475 / 00004503</a>	interruttore a galleggiante
<a href="#">TLL70/14942</a>	galleggiante
<a href="#">T/LL80</a>	interruttore a galleggiante

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">T/LL361/1015/01/A2</a>	seniore
<a href="#">TLL133/41C</a>	galleggiante
<a href="#">S298 / 00007907</a>	Interruttore di livello capacitivo
<a href="#">TLL200/27</a>	seniore idrostatico
<a href="#">50/62B 08/16 174495 - OEM for Sennebogen</a>	
<a href="#">TLL131/68</a>	seniore capacitivo
<a href="#">T/LL361/0350/02/A7</a>	seniore di livello del liquido misurazione continua
<a href="#">T/LL141/73</a>	seniore capacitivo
<a href="#">S85/14C</a>	Seniore del livello del refrigerante
<a href="#">S285/04</a>	Interruttore capacitivo
<a href="#">T/LL130 / 00007568</a>	Seniore capacitivo
<a href="#">T/LL70/13110</a>	Interruttore a galleggiante verticale
<a href="#">00005211</a>	
<a href="#">T/LL133/40</a>	seniore capacitivo
<a href="#">S81/161</a>	Interruttore del livello del liquido
<a href="#">T/LL130/01</a>	seniore capacitivo
<a href="#">T/LL122/01</a>	Miniatura galleggiante singolo punto
<a href="#">S85/162</a>	interruttore capacitivo
<a href="#">T/LL70/15943</a>	interruttore galleggiante
<a href="#">P/N: 00005621 Type: G/LL63</a>	seniore
<a href="#">P/N: 00005623 Type: G/LL63</a>	Misuratore di contenuto a spirale verticale
<a href="#">T/LL70/12471</a>	5 Interruttore di livello a galleggiante in ottone
<a href="#">S85/05</a>	interruttore capacitivo
<a href="#">G/MP5</a>	Pressostato
<a href="#">S105/04</a>	Interruttore di temperatura
<a href="#">T/LL56/01</a>	Float trasduttore
<a href="#">T/LL130/853</a>	seniore del carburante
<a href="#">G/LL63 / 00006104</a>	indicatore a spirale
<a href="#">T/LL134/68</a>	seniore capacitivo
<a href="#">Packard Metri-Pack 150 // 00000147</a>	kit di connettori
<a href="#">TLL70/6262</a>	interruttore galleggiante
<a href="#">S286 1/4" NPT</a>	interruttore di livello il
<a href="#">T/LL130/314</a>	Sonda livello carburante
<a href="#">TLL 350 (1500mm)</a>	seniore di carburante
<a href="#">S85/04</a>	seniore refrigerante
<a href="#">00000147</a>	Kit di spine Delphi Packard Metri-Pack 150
<a href="#">T/LL70 /6263</a>	Interruttore a galleggiante
<a href="#">G/LL63/B350F</a>	indicatore a spirale
<a href="#">T/LL70/9268</a>	galleggiante
<a href="#">T/LL70/6907</a>	galleggiante
<a href="#">T/LL70/7489</a>	interruttore di livello a galleggiante
<a href="#">T/LL70/5887</a>	galleggiante
<a href="#">TLL70/7481</a>	galleggiante
<a href="#">00001335 ( Ursprungszeugnis für T/LL70/9268 )</a>	Certificato di origine
<a href="#">00000147 / Steckerkit Delphi Packard Metri-Pack 150</a>	Kit connettori elettrici opzionale per S286

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">00001515 / T/LL131/81</a>	Sensore di livello del liquido (diesel)
<a href="#">S285/03</a>	Interruttore capacitivo
<a href="#">T/LL130/197 / PN: 00002041</a>	Sensore capacitivo
<a href="#">T/LL12/13/01</a>	Interruttore a galleggiante
<a href="#">00000166</a>	Sensore livello olio
<a href="#">00000319</a>	Interruttore di livello capacitivo
<a href="#">S284</a>	Interruttore livello olio
<a href="#">T/LL70/9925</a>	Interruttore galleggiante
<a href="#">S285/05</a>	interruttore capacitivo
<a href="#">00006833</a>	Interruttore capacitivo
<a href="#">T/LL350/ / 00006838</a>	Sensore capacitivo
<a href="#">TTL1515N100001</a>	sensore
<a href="#">T/LL15</a>	interruttore galleggiante
<a href="#">T/LL134/42</a>	Sensore di livello
<a href="#">T/LL151-1B-1000-01</a>	Sensore capacitivo
<a href="#">T/LL150-1B-0500-70</a>	Sensore capacitivo
<a href="#">T/LL151-1B-0500-01</a>	Sensore capacitivo
<a href="#">T/LL70/13921</a>	Sensore di livello
<a href="#">S285/142</a>	Interruttore capacitivo
<a href="#">T/LL17/7/01</a>	Interruttore galleggiante
<a href="#">S298/202</a>	Interruttore di livello capacitivo
<a href="#">00007885 / G/LL65</a>	Indicatore a spirale
<a href="#">S285/14</a>	interruttore capacitivo
<a href="#">S282 (00007303)</a>	Interruttore capacitivo
<a href="#">S282/05</a>	sensore di livello
<a href="#">S285/230. M14X1.5</a>	Interruttore capacitivo
<a href="#">T/LL70/19107</a>	INTERRUTTORE
<a href="#">S298/212</a>	Interruttore di livello capacitivo
<a href="#">connector for S298/212</a>	kit presa
<a href="#">TLL361/0615/01/A2 / 00007548</a>	sensore capacitivo
<a href="#">S287/03 / 00005904</a>	interruttore capacitivo
<a href="#">T/LL352/0980/50/01</a>	SENSORE
<a href="#">S286/04</a>	Interruttore di livello capacitivo
<a href="#">S285/214 / 00007666</a>	interruttore capacitivo
<a href="#">G/LL63/B330BA1</a>	indicatore a spirale
<a href="#">T/LL130/413</a>	sensore capacitivo
<a href="#">T/LL70/4250 / 00004555</a>	interruttore a galleggiante
<a href="#">S284/15</a>	Interruttore del livello dell'olio a capacità
<a href="#">T/LL70/1268F</a>	interruttore a galleggiante
<a href="#">S285/214 / Kapazitiver Schalter</a>	interruttore capacitivo
<a href="#">G/LL63/B290B / 00007757</a>	indicatore a spirale
<a href="#">S285/05 / 00007274</a>	interruttore capacitivo
<a href="#">Type: T/LL130/864 / 00007790</a>	sensore capacitivo
<a href="#">TLL150-5N-0500-71</a>	Sensore tagliato a misura
<a href="#">S286/06</a>	Interruttore di livello capacitivo

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">00007852</a>	Sensore idrostatico
<a href="#">T/LL130/314 / 00001298</a>	sensore capacitivo
<a href="#">T/LL141/73 00005210</a>	sensore capacitivo
<a href="#">T/LL141/52</a>	sensore capacitivo
<a href="#">S285/13</a>	Interruttore capacitivo
<a href="#">Plug kit Delphi Packard Metri-Pack 150</a>	Kit connettori Delphi Packard Metri-Pack 150
<a href="#">S292/201</a>	interruttore di livello capacitivo
<a href="#">T/LL174/19, 90mm</a>	sensore capacitivo
<a href="#">T/LL70</a>	interruttore a galleggiante
<a href="#">o-ring for S288/05C 13/22</a>	
<a href="#">S285/05A 48/20</a>	Interruttore capacitivo
<a href="#">T/LL70/17478(A)</a>	sonda
<a href="#">Connector kit Delphi Packard Metri-Pack 150</a>	Kit di connessione Delphi Packard Metri-Pack 150
<a href="#">00007094 / S298/208</a>	Interruttore di livello capacitivo
<a href="#">70/LL/6042</a>	interruttore a galleggiante
<a href="#">T/LL150-5B-0500-70</a>	Sensore capacitivo
<a href="#">ADV-285BC</a>	Sensore capacitivo
<a href="#">T/LL70/14107</a>	interruttore a galleggiante
<a href="#">T/LL131/81 / PN: 00001515</a>	
<a href="#">00008159 / TLL200/52</a>	sensore idrostatico
<a href="#">T/LL200/52 A</a>	sensore idrostatico
<a href="#">T/LL130/773</a>	sensore capacitivo
<a href="#">Model T/LL70/4902 / item no. 00008199</a>	interruttore a galleggiante
<a href="#">T/LL155/B1100A3</a>	Sensore di livello del liquido a capacità
<a href="#">T/LL130/771 / PN: 00007670</a>	capacitive sensor
<a href="#">S298/208</a>	interruttore di livello capacitivo
<a href="#">T/LL130/443</a>	Sensore di livello del liquido
<a href="#">T/LL70/8873</a>	Interruttore a galleggiante a 4 livelli
<a href="#">T/LL50/506</a>	sensore galleggiante
<a href="#">913-NLU-TD10-T (00003115)</a>	Sensore del livello del refrigerante
<a href="#">00005904</a>	
<a href="#">S286/14</a>	Interruttore di livello capacitivo
<a href="#">Delphi Packard Metri-Pack 15 connector kit</a>	Kit connettori automobilistici
<a href="#">T/LL130/05</a>	sonda del livello del carburante
<a href="#">T/LL130/495</a>	sensore capacitivo
<a href="#">S286/13 / 00007867</a>	Interruttore di livello capacitivo
<a href="#">S286/05 / 00008376</a>	Interruttore di livello capacitivo
<a href="#">G/LL63/B420F / 00008387</a>	Indicatore a spirale
<a href="#">G/LL63/B450F</a>	Indicatore a spirale
<a href="#">T/LL130/702E</a>	sensore capacitivo
<a href="#">S273/902 A</a>	interruttore capacitivo
<a href="#">S287/210</a>	interruttore capacitivo
<a href="#">T/LL130/771E</a>	sensore di livello
<a href="#">S285/14 / 00001012</a>	interruttore capacitivo

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">S298/202A</a>	Interruttore di livello del refrigerante a capacità con uscita di tensione
<a href="#">G/LL63/... 235mm 1.5" NPT</a>	Misuratore di contenuto a spirale verticale
<a href="#">C/K1 PACKARD MATING KIT</a>	Kit connettori
<a href="#">T/LL70/20114A</a>	Interruttore a galleggiante verticale
<a href="#">TLL 150-5B-1000-01</a>	Sensore di livello di capacità
<a href="#">T/LL130/772</a>	seniore capacitivo
<a href="#">T/LL70/8875</a>	Sensore del livello del carburante
<a href="#">TLL 151-5B-0500-01</a>	Sensore di livello di capacità
<a href="#">TLL 151-5B-1000-01</a>	Sensore di livello del carburante a capacità tagliata a misura
<a href="#">T/LL131/304E</a>	seniore
<a href="#">203779</a>	
<a href="#">T/LL 130/776E</a>	seniore capacitivo
<a href="#">G/LL63-B315 RAI</a>	Misuratore di contenuto a spirale verticale
<a href="#">S282/08 B</a>	Interruttore del livello dell'olio a capacità
<a href="#">T/LL70/4254</a>	Interruttore di livello verticale a galleggiante
<a href="#">G/LL65/B270FA3</a>	
<a href="#">T/LL/70 24V</a>	seniore
<a href="#">T/LL70/19001A</a>	
<a href="#">S285/15</a>	seniore
<a href="#">T/LL130/13</a>	
<a href="#">T/LL130/132</a>	seniore serbatoio diesel
<a href="#">T/LL70/0855</a>	
<a href="#">T/LL130/05 E</a>	seniore capacitivo
<a href="#">T/LL50/653</a>	seniore
<a href="#">T/LL352/0300/50/01</a>	Sensore di livello
<a href="#">T/LL70/11251</a>	SWITCH, LEVEL
<a href="#">G/LL63/B600R</a>	
<a href="#">TLL151-5N-0500-01</a>	seniore
<a href="#">T/LL130/848</a>	seniore capacitivo
<a href="#">T/LL70/18056</a>	interruttore a galleggiante
<a href="#">T/LL70/12204</a>	Calibro galleggiante
<a href="#">S285/14 A 2</a>	interruttore capacitivo
<a href="#">T/LL/122/01B same as T/LL122/01</a>	Interruttore a galleggiante regolabile.
<a href="#">G/LL63/ Length A 150 mm, connecting thread 1 1/2" NPT</a>	
<a href="#">T/LL70/17027</a>	interruttore a galleggiante ad olio
<a href="#">T/LL130/1421</a>	
<a href="#">L58</a>	
<a href="#">T/LL130/1103</a>	
<a href="#">C/K1</a>	PACKARD MATING KIT
<a href="#">TLL150-5N-1000-71</a>	
<a href="#">T/LL131/17</a>	seniore capacitivo
<a href="#">T/LL251/04/B</a>	Sensor
<a href="#">V120921</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">T/LL70/15563</a>	calibro
<a href="#">TLL156-5B-0500-80</a>	sensore capacitivo
<a href="#">G/LL63/N240R</a>	
<a href="#">T/LL130/772E</a>	sensore capacitivo
<a href="#">TLL155</a>	
<a href="#">T/LL353/0220/70/A3/L7</a>	
<a href="#">T/LL130/642</a>	
<a href="#">S285/05A</a>	
<a href="#">S/K155</a>	
<a href="#">C/K16</a>	
<a href="#">TLL155-N-1000-70</a>	
<a href="#">S287-03</a>	
<a href="#">T/LL352/0270/50/01F</a>	sonda di combustibile
<a href="#">G/LL65/N762FA5</a>	fuel level sensor