



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



# Hidrac

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

## Pdoto retlmmaeDadsa

Pdoto o	zlnsdr rocl
<a href="#">U07A172N7-1-A2</a>	cavo rotante passante 111 bar 0C/ speci
<a href="#">UP IAS S+ 7A1</a>	+nione rotante a due canali
<a href="#">UPL R1 S+</a>	giunto
<a href="#">UL AI OM LP</a>	7ZaD5 ingresso rotativo
<a href="#">UL AF M LP</a>	
<a href="#">UL RS M LP</a>	0ue unione modo rotativo
<a href="#">UL RS L LP</a>	
<a href="#">U"C I- LP</a>	
<a href="#">U"C AI LP</a>	valve 3 rotarD Boint
<a href="#">4GT7UP AAS S+</a>	6it di imballaggio
<a href="#">UL SI OP EinKeg 0rehdurchfkhrung 0CSI9UR31!8 mit "iliciumcarbid</a>	
<a href="#">ULM AII L</a>	0rehdurchfuhrung a due vie
<a href="#">UP AA1 S+</a>	Nassaggio rotante a due canali
<a href="#">UL I/7IFI LP3SL"</a>	ZaD passante rotativo
<a href="#">UL7RS7LP</a>	
<a href="#">U7/V7@-AR</a>	
<a href="#">UL7FI7L7LP</a>	Uiunto
<a href="#">4it7UL FI</a>	
<a href="#">4it7UL RS</a>	
<a href="#">U0 I- S+3acw</a>	
<a href="#">U7RV7A1</a>	
<a href="#">4it7U0 I- S+</a>	
<a href="#">4it7U0 I- S+3M</a>	
<a href="#">ZP.HHIR-@</a>	sigillatura
<a href="#">UL 1I7(1FF</a>	(idirezionale alimentazione rotativa 0C 11
<a href="#">UPL7AII7S+</a>	Uiunto
<a href="#">UL -F M LP</a>	unione rotante
<a href="#">UL7I/7IFI7LP</a>	
<a href="#">4it7FV7-I-</a>	
<a href="#">4it7U0 A172N7-1-A</a>	
<a href="#">UL7AI7LP</a>	Uiunto rotante unidirezionale
<a href="#">UL AI71II LP</a>	UG+CTG L)T2CTG NEL 2J=+2, 2LG2, )OG), V+)T)
<a href="#">UL AI71FI LP</a>	UG+CTG L)T2CTG NEL 2J=+2, 2LG2, )OG), V+)T)
<a href="#">UL AF7IFI OP</a>	UG+CTG L)T2CTG NEL 2J=+2, 2LG2, )OG), V+)T)
<a href="#">UL AF7SFA LP</a>	UG+CTG L)T2CTG NEL 2J=+2, 2LG2, )OG), V+)T)





<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">U001A20E1-AI - Po= 7 barg</a>	Smorzatore di pulsazioni
<a href="#">U002A01V1-PC</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">U060A04V1-AI</a>	PULSTATION DAMPER
<a href="#">M008A05D1-AI/DU</a>	Smorzatore di pulsazioni
<a href="#">U015A01V1-PP</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">F007A06T1-AI/DU alternative</a>	Smorzatore di pulsazioni
<a href="#">U010E-AI</a>	VESCICA + INS
<a href="#">U015A11N1-AI</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">U030V-AI/AP</a>	VESCICA+INSERTO
<a href="#">1" 1500# RF</a>	FLANGIA ANSI
<a href="#">U015B01V1-PC</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">U007B01V1-PP</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">F030A04T1-AI/TI</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">U001A20V1-AI 1/2"NPT</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">HC2129-V</a>	GUARNIZIONE TORICA FKM
<a href="#">HC2138-V</a>	O-RING
<a href="#">HC2138-E</a>	
<a href="#">HC2225-S</a>	
<a href="#">For dampener ref. U002A27V1-AI1/2"NPT</a>	
<a href="#">CHARGING VALVE 004-AI</a>	
<a href="#">BV060A1ZM</a>	KIT DI RIEMPIMENTO
<a href="#">U002A52N1-AI 1/2"NPT</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">U003A18V1-AI</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">F015A02T1-AI/PD</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">U007B01V1-PC</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">U003B01V1-PC</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">U010B01V1-PC</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">U003A26E1-AI 3/4"BSP</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">004-AI</a>	VALVOLA DI GONFIAGGIO IN ACCIAIO INOSSIDABILE
<a href="#">U030A01V1-PC</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">U001A61V1-AI 3/8"NPT</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">U100E-AI</a>	
<a href="#">HC2367-E</a>	
<a href="#">U100A03E1-AI</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">U002A18B1-AI</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">HC2239-E</a>	JUNTA TORICA EPDM
<a href="#">D100-E</a>	ANGOLO
<a href="#">U000B-AI</a>	
<a href="#">HC2129-E</a>	GUARNIZIONE TORICA
<a href="#">U001A01V1-PC</a>	Smorzatore di pulsazioni
<a href="#">U001A20E1-AI</a>	smorzatore di pulsazioni
<a href="#">F002A09T1-AI</a>	SMORZATORE DI IMPULSI
<a href="#">U003A01V1-PC 1"BSP</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">U007A01V1-PC 1"BSP</a>	
<a href="#">U007A01V1-PD 1"NPT</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI



<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">U007A01E1-PP 1"NPT</a>	
<a href="#">U003A01E1-PP 1"NPT</a>	
<a href="#">U003A01E1-PD 1"BSP</a>	
<a href="#">U003A01E1-PP 1"BSP</a>	
<a href="#">U003A01E1-PC 1"BSP</a>	
<a href="#">F060A04T1-AI/TI</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">F100A03T1-AI/TI</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">M004A10D1-AI</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">U002N-AI</a>	VESCICA + PULSANTE
<a href="#">U010A01E1-PC</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">U007A01V1-PP 1"BSP</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">U003V-AI</a>	VESCICA + PULSANTE
<a href="#">U001B01V1-PC</a>	
<a href="#">F060A04T1-AI/ALY20</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">F002A16T1-AI</a>	smorzatore di pulsazioni
<a href="#">U001A20B1-AI</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">1" 600# RF</a>	
<a href="#">F007A02T1-AI/PD3/4"N</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">U015A04V1-AI</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">U015E-AI</a>	
<a href="#">U003A18E1-AI</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">SH01/041</a>	AVVIAMENTO OLEOIDRAULICO
<a href="#">U060E-AI</a>	Bolla specifica per accumulatore idraulico
<a href="#">U010A01V1-PD</a>	
<a href="#">U060A04N1-AI</a>	Smorzatore di pulsazioni
<a href="#">F015T+HC2239-S</a>	BELLOWS+O-RING - Pezzi di ricambio per F015A04T1-AI
<a href="#">U060F-AI</a>	
<a href="#">U003A01E1-PP</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">U007A01V1-PD</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">U000A26B1-AI</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">U030A03N1-AI</a>	Smorzatore di pulsazioni
<a href="#">U040A03N1-AI</a>	Smorzatore di pulsazioni
<a href="#">U003A18N1-AI</a>	Smorzatore di pulsazioni
<a href="#">U001V-AI/AP</a>	VEJIGA + PULSANTE PER ALTA PRESSIONE
<a href="#">U007A05V1-AI</a>	PULSTATION DAMPER
<a href="#">M002A20D1-AI</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">M002D-AI</a>	
<a href="#">U003A54E1-AI 1/2"NPT</a>	Smorzatore di pulsazioni
<a href="#">U001A26E1-AI 1/2"NPT</a>	Smorzatore di pulsazioni a pressione
<a href="#">U001A26V1-AI</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">U003N-AI/AP</a>	
<a href="#">HC2230-N</a>	O-ring
<a href="#">U002A18E1-AI + 1/2" 150# RF WELD</a>	
<a href="#">U001A26E1-AI + 1/2" 150# RF WELD</a>	
<a href="#">HC2230-V</a>	GUARNIZIONE CIRCOLARE



Prodotto	Descrizione
<a href="#">F007T+HC2234-S</a>	
<a href="#">Inflation and verification kit for U003A26E1-AI 3/4"BSP</a>	Kit
<a href="#">U002A18N1-AI</a>	Smorzatore di pulsazioni
<a href="#">U015A04B1-AI</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">U001A44V1-AI 3/8"NPT</a>	SMORZATORE DI IMPULSI
<a href="#">U002A27E1-AI 1/2"NPT</a>	SMORZATORE DI IMPULSI
<a href="#">F007A06T1-AI</a>	SMORZATORE DI IMPULSI
<a href="#">U001A26V1-AI 3/8"NPT</a>	
<a href="#">F003A02T1-AI/PD</a>	AMMORTIZZATORE DI IMPULSI
<a href="#">U000A26V1-AI 1/2"NPT</a>	Smorzatore di pulsazioni
<a href="#">HC2239-V</a>	JUNTA TORICA VITON
<a href="#">U010A01E1-PP</a>	
<a href="#">U007A01V1-PC</a>	
<a href="#">U002A01E1-PC</a>	AMMORTIZZATORE DI IMPULSI
<a href="#">004-AI-BP</a>	Valvola
<a href="#">U030A11V1-AI</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">U040A11V1-SD</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">U030E-AI</a>	VESCICA + PULSANTE
<a href="#">HC2247-E</a>	GUARNIZIONE CIRCOLARE
<a href="#">U001B-AI</a>	VESCICA + PULSANTE
<a href="#">U040E-AI</a>	
<a href="#">U003V-PC</a>	
<a href="#">U003V-AI/AP</a>	vescica+inserto
<a href="#">U015A04E1-AI</a>	ACCUMULATORE D'IMPULSI
<a href="#">U007B01N1-PP</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">U100A26E1-AI + 1" 2500# RTJ WN</a>	
<a href="#">U100A01V1-PC</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">adapter for ADACNEU.5</a>	ADATTATORE PRECHARGE per air zipped
<a href="#">U010A04V1-AI 3/4"NPT</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">U060A01V1-PC</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">U001A26V1-AI 1/2"NPT</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">U002A01E1-PP</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">U040-A11VI-SD</a>	accumulatore idraulico
<a href="#">U007E-AI/AP</a>	VESCICA + INSERTO
<a href="#">F003T+HC2228-SFEP</a>	
<a href="#">M004D-AI</a>	
<a href="#">F030T+HC2252-S</a>	
<a href="#">U100E-AI/AP</a>	VESCICA + PULSANTE
<a href="#">U007A12E1-AI 3/4"NPT</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">U095A04V1-AI 2"NPT</a>	Smorzatore di pulsazioni
<a href="#">F003T+HC2228-S</a>	
<a href="#">U010N-AI</a>	
<a href="#">U015N-AI</a>	VESCICA + PULSANTE
<a href="#">DRB.A/B TOOL U000-U250</a>	
<a href="#">U001A26B1-AI</a>	Accumulatore



<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">U003N-AI</a>	Sacca e pulsante per U003A13N1-AI-0,06 kg/unità
<a href="#">U001N-AI</a>	Sacca e pulsante per U001A20N1-AI-0,02 kg/unità
<a href="#">U003V-AI</a>	VESCICA + PULSANTE
<a href="#">DRB.A/B</a>	ESTRATTORE PER VESCICA da U000-U250 - 3,6 Kg
<a href="#">U007A05E1-AI 3/4"NPT</a>	smorzatore di pulsazioni
<a href="#">U002A01E1-PC-UC20</a>	
<a href="#">U030A01E1-PC-UC25</a>	
<a href="#">U003A01N1-PP</a>	
<a href="#">U003A01V1-PD</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">U001A01V1-PD</a>	Ammortizzatore
<a href="#">U001A99V1-AI 3/8"NPT</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">U015A01E1-PC 1-1/2"N</a>	
<a href="#">U006A01E1-PC</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">U000B01V1-PC</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">U002B01V1-PC</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">U350A02N1-AI</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">U250A10N1-AI</a>	SMORZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">U003A18V1-AI 1/2"NPT</a>	
<a href="#">F030A02T1-AI/TE</a>	Smorzatore di pulsazioni - 12 kg
<a href="#">U007V-PD</a>	VESCICA + PULSANTE
<a href="#">U040A42N1-AI</a>	AMMORTIZZATORE DI PULSAZIONI
<a href="#">FST-AI/150-00</a>	MELTING FUSE ADAPTOR
<a href="#">U030V-AI</a>	VEJIGA + BOTON
<a href="#">U000V-AI</a>	VEJIGA + BOTON
<a href="#">HC2233-V</a>	GUARNIZIONE TORICA VITON
<a href="#">U007V-AI/AP</a>	VEJIGA + PULSANTE AD ALTA PRESSIONE
<a href="#">HC8222-N</a>	ARO DURO NBR
<a href="#">U003E-AI</a>	VEJIGA + BOTONE
<a href="#">HC8233-N</a>	ARO DURO NBR
<a href="#">HC8239-N</a>	ARO DURO NBR
<a href="#">U015V-AI/AP</a>	VEJIGA + BOTTONE AD ALTA PRESSIONE
<a href="#">U001E-AI</a>	VEJIGA + BOTON
<a href="#">HC2233-E</a>	JUNTA TORICA EPDM
<a href="#">HC2230-E</a>	GIUNTA TORICA EPDM
<a href="#">U007V-AI</a>	VEJIGA + BOTON
<a href="#">U007V-DU/AP</a>	Bolla specifica per accumulatore idraulico
<a href="#">U002V-DU/AP</a>	
<a href="#">U000V-DU</a>	
<a href="#">U015V-DU/AP</a>	
<a href="#">U000N-AI</a>	
<a href="#">HC2129-N</a>	