



**BRUCIATORI DI GAS A DUE STADI PROGRESSIVI A BASSE
EMISSIONI DI NOX
PROGRESSIVE TWO-STAGE GAS BURNERS WITH LOW NOX
EMISSIONS**

Manuale istruzioni per l'installazione, l'uso e
la manutenzione

IT

Installation, use and maintenance instruction
manual

EN

**TBG 80 LX P
TBG 110 LX P
TBG 140 LX P
TBG 200 LX P**

ISTRUZIONI ORIGINALI (IT)
ORIGINAL INSTRUCTIONS (IT)



0006160250_201803

COMPONENT DESCRIPTION

- 1 Combustion head
- 2 Seal
- 3 Burner connection flange
- 4 Combustion head adjustment device
- 5 Hinge
- 6 Gas train connector flange
- 7 Electrical panel
- 8 Motor
- 9 Air/gas regulation servomotor
- 10 Burner identification plate

