



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## ReheobtPrdi

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### leaeoodmabccDmsDItD

leaeooe	zbnitld derb
<a href="#">/:20 73yAUU T4pe0 6/NU973N 377N77UN773</a>	6 sensore di posizione potenziometro angolare 377C F8hm
<a href="#">/:20 5777UFU1U T4pe0 TBN77A7 57777A1F1 : EE- FFNy3</a>	sensore di spostamento SNH86E
<a href="#">/N1A73NLA7U.7UA</a>	B8Q2H /8TE2R>8-ETB8
<a href="#">/:20 57773yAU7 T4pe0 6/NU973N F79N777N773</a>	/otenziometro del sensore rotativo
<a href="#">73yAU3, T4pe0 6/NU9F3NF79N 777N773</a>	/otenziometro sensore
<a href="#">B6MNU973N137N33UNU37 5777UFUF1 : T6N73A7</a>	sensore angolare, senza contatto trasduttore lineare
<a href="#">Lrt.2o. 7UAF7y TIKN7UUA</a>	Trasduttore senza biella
<a href="#">/:20 5777UAF3U, T4pe0 TIKN 7F77</a>	Trasduttore senza asta di spinta
<a href="#">LBT.28. 7UAF35 TIKN7F17</a>	6 sensore di spostamento senza asta di spinta
<a href="#">/:20 5777UAFFU, T4pe0 TIKN 7977</a>	transducer
<a href="#">/:20 5777UAFFA, T4pe0 TIKN 79JA</a>	position sensor
<a href="#">77UAFA T4pe0 TIK 3377 5777UAFA5 : TIKN3FA7</a>	potenziometro Trasduttore senza asta di spinta
<a href="#">5777U137y : ISXN7UUA TK3N3577N37UN5UFN37U</a>	B>XKEI18 I>2ELBE trasduttore
<a href="#">Lrt.2o. 57775U7LK, T4pe0 TK3N 7A77N37UN5UFN37U</a>	VRTD/ M8H>O>MLT8
<a href="#">5777A5735 : -Q/N337N5 577737739</a>	Trasduttore /otenziometrico potentiometer
<a href="#">p:n0 577779U39, T4pe0 /N1A73N 577J</a>	potenziometro
<a href="#">Lrt.2o. 5777337U3, T4pe LSN F17NREN37</a>	potenziometro rotondo
<a href="#">57777A1UJ : EE- FFN95 57777AFUF : ONU37 X</a>	connettore Trasduttore contactless, induttivo
<a href="#">577737773 : &gt;/N1A73NLA7U</a>	/otenziometro di livello industriale con sensore ro tativo
<a href="#">/:20 577737713 T4pe0 &gt;/6N 1A73NLA7U</a>	6 sensore di posizione
<a href="#">Lrt.2o. 7U137y T4pe 7U137y 5777U1371 : ISXN73A7</a>	Trasduttore TBL6HQTT8BE

























Prodotto	Descrizione
<a href="#">p/n: 20230, Type: THV411</a>	Selle CF/CFC/CFA
<a href="#">p/n: 15180, Type: TH117</a>	Selle CF/CFC/CFA
<a href="#">p/n: 15165, Type: THG113</a>	Selle CF/CFC/CFA
<a href="#">p/n: 15184, Type: THK112</a>	Selle CF/CFC/CFA
<a href="#">p/n: 15181, Type: THR114</a>	Selle CF/CFC/CFA
<a href="#">p/n: 29214, Type: THT115</a>	Selle CF/CFC/CFA
<a href="#">p/n: 15183, Type: THV111</a>	Selle CF/CFC/CFA
<a href="#">p/n: 15169, Type: THV118</a>	Selle CF/CFC/CFA
<a href="#">p/n: 17705, Type: THK212</a>	Selle CF/CFC/CFA
<a href="#">p/n: 15809, Type: THR214</a>	Selle CF/CFC/CFA
<a href="#">p/n: 16982, Type: THT215</a>	Selle CF/CFC/CFA
<a href="#">p/n: 15807, Type: THV211</a>	Selle CF/CFC/CFA
<a href="#">p/n: 47766, Type: THS75</a>	Selle CF/CFC/CFA
<a href="#">p/n: 24398, Type: THR10</a>	Selle CF/CFC/CFA
<a href="#">p/n: 37457, Type: THR101</a>	Selle CF/CFC/CFA
<a href="#">p/n: 39871, Type: THR11</a>	Selle CF/CFC/CFA
<a href="#">p/n: 39903, Type: THR15</a>	Selle CF/CFC/CFA
<a href="#">p/n: 24397, Type: THR20</a>	Selle CF/CFC/CFA
<a href="#">p/n: 39980, Type: THR25</a>	Selle CF/CFC/CFA
<a href="#">p/n: 40210, Type: THR5</a>	Selle CF/CFC/CFA
<a href="#">p/n: 38287010, Type: THR50</a>	Selle CF/CFC/CFA
<a href="#">p/n: 42883, Type: THR54</a>	Selle CF/CFC/CFA
<a href="#">p/n: 20629, Type: TB441</a>	Accessori CPF
<a href="#">p/n: 15099, Type: TBK410</a>	Accessori CPF
<a href="#">p/n: 14588, Type: TMT422</a>	Accessori CPF
<a href="#">p/n: 15883, Type: TMT423</a>	Accessori CPF
<a href="#">p/n: 26940, Type: TB141</a>	Accessori CPF
<a href="#">p/n: 15291, Type: TBK110</a>	Accessori CPF
<a href="#">p/n: 28309, Type: TMK127</a>	Accessori CPF
<a href="#">p/n: 15178, Type: TMT122</a>	Accessori CPF
<a href="#">p/n: 27411, Type: THH6</a>	Selle CHF/CHFA
<a href="#">p/n: 42559, Type: THH13</a>	Selle CHF/CHFA
<a href="#">p/n: 42562, Type: THM13</a>	Selle CHF/CHFA
<a href="#">p/n: 17637, Type: THR13</a>	Selle CHF/CHFA
<a href="#">p/n: 42570, Type: THH18</a>	Selle CHF/CHFA
<a href="#">p/n: 42571, Type: THM18</a>	Selle CHF/CHFA
<a href="#">p/n: 42881, Type: THR18</a>	Selle CHF/CHFA
<a href="#">p/n: 42640, Type: THH26</a>	Selle CHF/CHFA
<a href="#">p/n: 42641, Type: THM26</a>	Selle CHF/CHFA
<a href="#">p/n: 42882, Type: THR26</a>	Selle CHF/CHFA
<a href="#">p/n: 42642, Type: THU26</a>	Selle CHF/CHFA
<a href="#">p/n: 42694, Type: THH37</a>	Selle CHF/CHFA
<a href="#">p/n: 42695, Type: THM37</a>	Selle CHF/CHFA
<a href="#">p/n: 24575, Type: THR37</a>	Selle CHF/CHFA
<a href="#">p/n: 42884, Type: THH67</a>	Selle CHF/CHFA

Prodotto	Descrizione
<a href="#">p/n: 38230550, Type: THM67</a>	Selle CHF/CHFA
<a href="#">p/n: 42886, Type: THR67</a>	Selle CHF/CHFA
<a href="#">p/n: 42494, Type: THH100</a>	Selle CHF/CHFA
<a href="#">p/n: 42495, Type: THM100</a>	Selle CHF/CHFA
<a href="#">p/n: 42887, Type: THR100</a>	Selle CHF/CHFA
<a href="#">p/n: 46719, Type: TS13</a>	Piastre di supporto CHFA
<a href="#">p/n: 46720, Type: TS18</a>	Piastre di supporto CHFA
<a href="#">p/n: 46721, Type: TS26</a>	Piastre di supporto CHFA
<a href="#">p/n: 46722, Type: TS37</a>	Piastre di supporto CHFA
<a href="#">p/n: 47734, Type: TS50</a>	Piastre di supporto CHFA
<a href="#">p/n: 46723, Type: TS67</a>	Piastre di supporto CHFA
<a href="#">p/n: 46724, Type: TS100</a>	Piastre di supporto CHFA
<a href="#">p/n: 22627, Type: TY41</a>	Olio idraulico
<a href="#">p/n: 22628, Type: TY45</a>	Olio idraulico
<a href="#">p/n: 44542, Type: KL-1500SP</a>	Accessori SC23
<a href="#">p/n: 44544, Type: KL-1520SP</a>	Accessori SC23
<a href="#">p/n: 37170, Type: 110-280 Puller arm set 10 ton</a>	Set di bracci Puller
<a href="#">p/n: 37171, Type: 110-390 Puller arm set 10 ton</a>	Set di bracci Puller
<a href="#">p/n: 37172, Type: 110-490 Puller arm set 10 ton</a>	Set di bracci Puller
<a href="#">p/n: 37173, Type: 200-400 Puller arm set 20 ton</a>	Set di bracci Puller
<a href="#">p/n: 37174, Type: 450-680 Puller arm set 44 ton</a>	Set di bracci Puller
<a href="#">42465</a>	kit guarnizioni
<a href="#">26778 / LS201ES</a>	Tubi idraulici
<a href="#">24843</a>	Kit guarnizioni
<a href="#">CFC106</a>	cilindro di spinta CFC
<a href="#">AQU8</a>	Accoppiamento rapido
<a href="#">49306 / PP70B-1000/LS201</a>	Pompa e tubo
<a href="#">CH38215700</a>	
<a href="#">[17466] SEAL KIT 301HC/302H</a>	set di guarnizioni
<a href="#">43291/Repair kit PP63/70/80AB-1000</a>	
<a href="#">49085</a>	.
<a href="#">[21262] Seal Kit 322 HC</a>	Kit di guarnizioni
<a href="#">37242</a>	anello di pista
<a href="#">01017590</a>	rondella
<a href="#">37243</a>	ago
<a href="#">22878</a>	primavera
<a href="#">01042020</a>	anello di supporto
<a href="#">17741</a>	guarnizione circolare
<a href="#">46510</a>	cartuccia valvolare cpl.
<a href="#">39872</a>	Tergicristallo
<a href="#">35776</a>	Kit di guarnizioni
<a href="#">40503</a>	Kit di guarnizioni
<a href="#">44910 / PHS240-2400L</a>	Pompa a mano idraulica
<a href="#">Nr. 52052 Type TCF110</a>	
<a href="#">Nr. 52051 Type TKF110</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">Nr. 40334 Type TFG100</a>	Adattatore per base
<a href="#">CHF51560</a>	Testina di stampa
<a href="#">16HN-1</a>	cilindro idraulico
<a href="#">roller for HTJ1200-2 Ford</a>	
<a href="#">brake roller for HTJ1200-2 Ford</a>	
<a href="#">43051</a>	Kit di guarnizioni CHF 132-136
<a href="#">44408 / PHS240-2400</a>	Pompa manuale
<a href="#">49307</a>	
<a href="#">33082</a>	
<a href="#">PH70A-1000/LS201</a>	Pompa e tubo
<a href="#">TPP63</a>	
<a href="#">Nr. 40975 Type DHK45A/370</a>	Strumento combinato
<a href="#">45240/ TR16-500</a>	timone
<a href="#">Seal Kit PME70-2500</a>	
<a href="#">PP70-2500RC</a>	POMPA IDRAULICA AD AZIONAMENTO PNEUMATICO
<a href="#">49450 AQ1150</a>	Accoppiamento rapido
<a href="#">46515 AQS150</a>	Raccordo girevole Femal
<a href="#">47572 / TD75</a>	adattatore
<a href="#">17466</a>	
<a href="#">19708</a>	
<a href="#">49253</a>	
<a href="#">Seal Kit CH15-51</a>	Kit guarnizioni
<a href="#">45054</a>	
<a href="#">Seal Kit 321HC</a>	
<a href="#">27639 (pos. 43)</a>	onda di sollievo
<a href="#">13250 (pos. 13)</a>	primavera
<a href="#">AQ17 / 46014</a>	Attacco rapido femmina
<a href="#">38270440</a>	Kit guarnizioni 543134-03
<a href="#">54312202</a>	
<a href="#">CFC106-1014</a>	Kit guarnizioni
<a href="#">01040560</a>	O-ring
<a href="#">20890</a>	O-ring
<a href="#">1041930</a>	O-ring
<a href="#">44588</a>	dado
<a href="#">44587</a>	Pistone pilota
<a href="#">20266 (pos. 14)</a>	fissare
<a href="#">20253 (pos. 15)</a>	innesto
<a href="#">8968 (pos. 76)</a>	ruota articolata
<a href="#">17469</a>	kit guarnizioni
<a href="#">23572 for NIKE Car jack 321 HC</a>	onda di sollievo
<a href="#">HTJ 1200 LR</a>	
<a href="#">CF 204 / 27486</a>	
<a href="#">CLF110-30/ 47067</a>	
<a href="#">46957</a>	
<a href="#">29212</a>	foca

Prodotto	Descrizione
<a href="#">17742</a>	foca
<a href="#">42460</a>	foca
<a href="#">49245</a>	foca
<a href="#">49256</a>	foca
<a href="#">54979006</a>	
<a href="#">54403082</a>	
<a href="#">CHF372 (46661)</a>	
<a href="#">45862/CHFA132 Hollow Cylinder 13t</a>	
<a href="#">46667</a>	
<a href="#">43054</a>	
<a href="#">38215750 - seal kit for CH 38/215700</a>	
<a href="#">37896</a>	vite cava
<a href="#">16536</a>	Tappo
<a href="#">307.04135310</a>	Cassetta di servizio
<a href="#">PHCH10-30 / 52902</a>	
<a href="#">51734</a>	Hydraulic Cylinder 2,3 ton
<a href="#">CFC59(part no.40192)</a>	
<a href="#">TX104S Pn. 50311 gauge for PHS150-2400</a>	
<a href="#">repair kit for HTJ1200(40681)</a>	
<a href="#">EBH6 Bushing Tool Kit 6t/44592</a>	
<a href="#">EBH13 Bushing Tool Kit 13t/44594</a>	
<a href="#">EBH18 Bushing Tool Kit 18t/44598</a>	
<a href="#">EBH18 Bushing Tool Kit 18t Extended/49220</a>	
<a href="#">EBH26 Bushing Tool Kit 26t/46957</a>	
<a href="#">EBH37 Bushing Tool Kit 37t/46959</a>	
<a href="#">PHS70-1000/LS201 Pump &amp; Trousers/44414</a>	
<a href="#">PP70B-1000/LS201 Pump &amp; trousers/49306</a>	
<a href="#">01050060</a>	Palla d'acciaio
<a href="#">42232</a>	Rilasciare la vite
<a href="#">5640</a>	Ball
<a href="#">47694</a>	
<a href="#">49255</a>	Guida alla palla
<a href="#">22877</a>	Spring
<a href="#">15238</a>	
<a href="#">Repair Kit CHF62</a>	
<a href="#">14827</a>	copertura protettiva
<a href="#">42465/Seal Kit PP70/80 A/B -1000</a>	
<a href="#">39996</a>	Copertina
<a href="#">47046</a>	
<a href="#">repair kit for PP63-1000-1</a>	
<a href="#">PHS200-1000</a>	
<a href="#">PHS200-2400</a>	
<a href="#">52413</a>	cilindro di spinta
<a href="#">24974</a>	cilindro
<a href="#">43639</a>	

Prodotto	Descrizione
<a href="#">49982</a>	
<a href="#">43640</a>	
<a href="#">43641</a>	
<a href="#">43143</a>	
<a href="#">43136</a>	
<a href="#">42399</a>	
<a href="#">43666</a>	
<a href="#">43629</a>	
<a href="#">43147</a>	
<a href="#">43144</a>	
<a href="#">43662</a>	
<a href="#">43658</a>	
<a href="#">43141</a>	
<a href="#">43145</a>	
<a href="#">51111</a>	POMPA IDRAULICA
<a href="#">44382</a>	
<a href="#">repair kit for GHP 2-2</a>	KIT DI RIPARAZIONE PER IL JACK CARRELLO NIKE GHP 2-2
<a href="#">50777</a>	
<a href="#">40936</a>	
<a href="#">37588</a>	Giunti a snodo
<a href="#">43052</a>	
<a href="#">hydraulic hose for p/n: 37143, Type: AH50</a>	
<a href="#">CSF220-50 (no 45100)</a>	Single acting stainless steel push cylinder
<a href="#">CFC252 (no 39941)</a>	Single acting push cylinder
<a href="#">43628</a>	pezzo di ricambio
<a href="#">47569 / TD50</a>	pezzo di ricambio "ferro di cavallo"
<a href="#">I-CHF 15-51</a>	