



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## HubelPr

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### obedellidP aimabra

obedelle	cPDrbtstezP
<a href="#">E210-14C</a>	Trasmittitore di pressione
<a href="#">E330F1MSINN</a>	2catola finecorsa
<a href="#">E210IRC</a>	bobina magnetica
<a href="#">E330F1M</a>	scatola finecorsa, onda, 34U3C, 00 meccanica
<a href="#">E330F10</a>	2catola di regolazione del limite
<a href="#">E330A1MSMPS-RM</a>	EndschalterboO 34 U 3C ind per 0. finecorsa
<a href="#">E330F1MSL</a>	2catola finecorsa 34U3C
<a href="#">E330F1MSÀ1H</a>	2catola finecorsa
<a href="#">E4E0A1MSBC</a>	alluminio EndschalterboO ind da 0. finecorsa
<a href="#">E330A10</a>	EndschalterboO 34 U 3C ind per 0. finecorsa
<a href="#">FR-010IRCS52MI</a>	elettrovalvola
<a href="#">36ÀH-0</a>	valvola pneumatica
<a href="#">E33A0F1M</a>	EndschalterboO
<a href="#">E3E0F1MSINN</a>	2ensore di pressione
<a href="#">E3E0A1MS63TMU0S-RMLW</a>	EndschalterboO
<a href="#">F6ÀH-010IRCS63TSDER</a>	elettrovalvola
<a href="#">2RD MUIK S63T</a>	silenziatore
<a href="#">R36H0</a>	piastra della valvola a farfalla
<a href="#">2FSWF</a>	W8ndelmutter
<a href="#">A30F1M 4rti7elS6r. M9MXMNH</a>	iSboO 34 U 3C con 0 EndschalterJ meccanico
<a href="#">L2</a>	2pina per elettrodomestici
<a href="#">E330F10SF4S-R</a>	2catola di regolazione del limite
<a href="#">E330F10SINNSF4S-R</a>	2catola di regolazione del limite
<a href="#">E4E0F1MSHHMSERS-R</a>	interruttore alu Gave
<a href="#">E330A1-</a>	Trasmittitore di pressione
<a href="#">F6ÀH-010IRCSA4</a>	.
<a href="#">E330F10SR4E</a>	2ensore di pressione
<a href="#">F6ÀH-011111</a>	Valvola
<a href="#">F6ÀH-010IRCSF</a>	Valvola
<a href="#">ETSF21MUM1S-1U0IUX4UCCU26W M22W 0IRC X4F3yETMXP1x</a>	modulo
<a href="#">E4E0AM1SA4SYM</a>	boO finecorsa
<a href="#">E4E0AM1SA4SF4SYM</a>	boO finecorsa
<a href="#">EV3021MS0NSA4</a>	boO finecorsa
<a href="#">E3E0A1M</a>	Dimite 2Gitch !oO
<a href="#">E4E0F1MSHHMSER</a>	Àinecorsa scatola













<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">HBL7102C</a>	Spina di blocco maschio
<a href="#">HBL7101C</a>	Plug-Nema di bloccaggio
<a href="#">SB8</a>	DISPOSITIVO DI CABLAGGIO-KELLEMS
<a href="#">HBL5461I</a>	
<a href="#">HBL3393</a>	
<a href="#">NP7OW</a>	
<a href="#">HBL26W81</a>	dispositivo di cablaggio-kellems
<a href="#">HBL27W81</a>	dispositivo di cablaggio-kellems
<a href="#">HBL5206WO</a>	Tappo connettore
<a href="#">SE2730A</a>	Contenitori a spina
<a href="#">HBLDS6AC</a>	600V AC Enclosed Single Throw Disconnect Switch 3PST
<a href="#">HBL530MI7W</a>	Mechanical Interlock,480VAC,30A
<a href="#">GFR5262SGGY</a>	
<a href="#">GFR5262ITR</a>	
<a href="#">HBL530P7W</a>	tappo
<a href="#">HBL5966VBLK</a>	tappo vasile
<a href="#">FEUR48LCDM</a>	.
<a href="#">FEUR24LCDSM</a>	.
<a href="#">HBL21420</a>	
<a href="#">UGP15231</a>	
<a href="#">M4100B12R</a>	
<a href="#">HBLDS10AC</a>	Interruttore di disconnessione chiuso non fusibile
<a href="#">074-09-3514</a>	Raccordo per condotto a tenuta stagna con impugnatura
<a href="#">HBL26418</a>	
<a href="#">GFRST15GY</a>	
<a href="#">HBL5361GRY</a>	
<a href="#">RMP-CMP-7M-BK</a>	Spina maschio
<a href="#">RMP-CMP-7M-OR</a>	Spina maschio
<a href="#">RMP-CMP-7M-R</a>	Spina maschio
<a href="#">RMP-CMP-7M-BL</a>	Spina maschio
<a href="#">RMP-CMP-7F-BK</a>	Spina femmina
<a href="#">RMP-CMP-7F-OR</a>	Spina femmina
<a href="#">RMP-CMP-7F-R</a>	Spina femmina
<a href="#">RMP-CMP-7F-BL</a>	Spina femmina
<a href="#">RMP-CMR-BK</a>	accoppiatore
<a href="#">RMP-CMR-OR</a>	accoppiatore
<a href="#">HC68056-001</a>	
<a href="#">HC59345-009</a>	
<a href="#">HBL4P160A</a>	dispositivi di protezione da sovratensioni
<a href="#">SHC1011CR</a>	
<a href="#">HBL2030AP</a>	Coperchi Outlet Box
<a href="#">DRUBGFI15</a>	
<a href="#">SHC1021</a>	
<a href="#">HXJ5EOW</a>	
<a href="#">IFP11OW</a>	



<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">HBL26419</a>	
<a href="#">HBL430MI9W</a>	presa elettrica blu 3f 30A 220v
<a href="#">HBL7464V</a>	Connettore Midget Locking
<a href="#">HCFD5STD</a>	
<a href="#">GFRST20</a>	
<a href="#">HBLVP6385</a>	
<a href="#">HBLVP3485</a>	
<a href="#">HBL21415B</a>	Tappo
<a href="#">VHC1023</a>	Connettore per cavo a tenuta stagna
<a href="#">NHC1023</a>	Connettore a cavo a tenuta stagna
<a href="#">SHC1020</a>	Connettore a tenuta di liquido
<a href="#">NHC1020</a>	Connettore a cavo a tenuta stagna
<a href="#">CS8169</a>	Presa di chiusura
<a href="#">CS8165C</a>	
<a href="#">HBL5266C</a>	Tappo a lama dritta
<a href="#">HBL5269C</a>	Connettore Blade
<a href="#">HBL14W47</a>	ELASTOGRIP CON TAPPO
<a href="#">HBL15W47</a>	ELASTOGRIP CON CONNETTORE
<a href="#">HBL5965VY</a>	tappo
<a href="#">HBL5969VY</a>	CONNETTORE
<a href="#">HBL2613</a>	
<a href="#">HBL2616</a>	
<a href="#">HBL2610</a>	
<a href="#">HBL5378C</a>	
<a href="#">HBL5369C</a>	
<a href="#">HBL5352</a>	Presa duplex
<a href="#">DRUBGFI20</a>	Spina a lama
<a href="#">HBL4100RS1W</a>	
<a href="#">HBL4100PS1W</a>	
<a href="#">GF5262SG</a>	Prese GFCI industriali extra resistenti
<a href="#">GFTRST15W</a>	
<a href="#">GFTRST20W</a>	
<a href="#">HBL2320</a>	
<a href="#">HBL5462</a>	
<a href="#">HC14193770566</a>	contattore
<a href="#">HC14183319505</a>	bobina contattore
<a href="#">ETX042-6S-XX</a>	
<a href="#">HBL13R22D</a>	
<a href="#">G33672</a>	Morsetto a terra
<a href="#">HBL320C6W</a>	Connettore
<a href="#">HBL320P6W</a>	Spina
<a href="#">USB20AC5BKWR</a>	
<a href="#">M1K23</a>	Fuselink
<a href="#">M2K23</a>	Fuselink
<a href="#">M25K23</a>	Fuselink



Prodotto	Descrizione
<a href="#">HBL2810SW</a>	
<a href="#">HBL460R7W</a>	
<a href="#">HBL2441</a>	Tappo di bloccaggio-NEMA L18-20R
<a href="#">HBL3765C</a>	Spina di bloccaggio
<a href="#">HBL3764C</a>	Connettore di bloccaggio
<a href="#">HBL2721</a>	
<a href="#">HBL2720</a>	
<a href="#">SS720</a>	piastra a muro
<a href="#">5180-1</a>	
<a href="#">HBL23901HG</a>	Dispositivo di bloccaggio
<a href="#">NP26GY</a>	
<a href="#">HBL15MW</a>	Connettore
<a href="#">HBL15MGN</a>	Connettore
<a href="#">HBL15MBN</a>	
<a href="#">HBL15MO</a>	
<a href="#">HBL15FW</a>	
<a href="#">HBL15FGN</a>	
<a href="#">HBL15FO</a>	
<a href="#">HBLDS3SSVFD</a>	Interruttore di disconnessione chiuso
<a href="#">ML450G</a>	Copertura in uso espandibile resistente alle intemperie da 1 g grigia
<a href="#">P/N: 2530015592, Type: HBLDS6VFD</a>	interruttore di riparazione
<a href="#">P/N: 2530015582, Type: HBLDS33ACNK</a>	interruttore di riparazione
<a href="#">69WA4G</a>	
<a href="#">EVP0024003001</a>	ARRESTATORE
<a href="#">HBL1795</a>	Placca a muro
<a href="#">FSC-1</a>	Scatola elettrica
<a href="#">VFBGG-2-100PX</a>	apparecchio
<a href="#">HC00785688</a>	
<a href="#">HBL2663</a>	Connettore
<a href="#">HBL2730AR</a>	Presca con bloccaggio angolare
<a href="#">HBL520C6W</a>	Connettore
<a href="#">HBL5656</a>	Connettori di alimentazione per montaggio a
<a href="#">HBL2621S</a>	connettore
<a href="#">HBL7774WO</a>	Copertura resistente alle intemperie
<a href="#">P720I</a>	Piastra a muro con presa singola, avorio
<a href="#">HBL26CM10</a>	Dispositivo-Kellems
<a href="#">HBL63CM70</a>	Dispositivo-Kellems
<a href="#">HBL77CM74WO</a>	Dispositivo-Kellems
<a href="#">HBLPOB1D</a>	
<a href="#">PFBR826GYA</a>	
<a href="#">HBL60W47</a>	presa di corrente
<a href="#">HBL60W33</a>	presa di corrente
<a href="#">HBL69W47</a>	presa di corrente
<a href="#">HBL60W49</a>	presa di corrente



<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">HBL60W48</a>	presa di corrente
<a href="#">HBL26CM13V</a>	Dispositivo Kellem
<a href="#">EMCL81090LT</a>	CAPOCORDA TERMINALE
<a href="#">HBL2811ST</a>	
<a href="#">HBL530C6W</a>	
<a href="#">HBL5100C6W</a>	
<a href="#">HC59673-004</a>	
<a href="#">HBL328DCR</a>	Presa singola Yel con chiusura
<a href="#">HBL4100B9W</a>	Ingresso a perno e manicotto
<a href="#">HBL4100R9W</a>	Presa a perno e manicotto
<a href="#">CS8175</a>	Ingresso con flangia di bloccaggio
<a href="#">HBL460B7W</a>	Ingresso a perno e manicotto
<a href="#">HC69JF8LY</a>	
<a href="#">HBL5242</a>	Dispositivo Straight Blade
<a href="#">HBL7765C</a>	tappo
<a href="#">54BB23EB</a>	Interruttore di limite a tenuta stagna
<a href="#">HBL460R9W</a>	Presa a tenuta stagna
<a href="#">HBL2810</a>	Tappo
<a href="#">HBL432MI3W</a>	Dispositivo di cablaggio-Kellem
<a href="#">P0509NGY</a>	
<a href="#">P100NGYA</a>	
<a href="#">P200NBK</a>	
<a href="#">HBL460P7W</a>	tappo
<a href="#">HBL460C7W</a>	tappo
<a href="#">20320047</a>	
<a href="#">300/400A series / 783585511979</a>	Terminali angolati,
<a href="#">WP1</a>	Copertura resistente alle intemperie
<a href="#">HBL5662I</a>	Presa duplex di grado industriale
<a href="#">SD112-S</a>	Morsetto a sezione quadrante
<a href="#">SA1013</a>	Occhio a bussola
<a href="#">AS25</a>	Grillo di ancoraggio
<a href="#">55-4E-2SP-WB-40 / GR62653202</a>	INTERRUTTORE 2P STANDARD DOPPIO 55-4E-2SP-WB-40
<a href="#">VP3485</a>	tappo
<a href="#">VPR3465</a>	tappo
<a href="#">SHC1036</a>	Connettori per cavi
<a href="#">SHC1033</a>	Connettori per cavi
<a href="#">PR205EB</a>	CASSAFORTE A PANNELLO
<a href="#">HBL328DCC</a>	Connettore
<a href="#">HBLEV30B</a>	
<a href="#">HBLEV30BHW</a>	
<a href="#">CS6364L</a>	connettore
<a href="#">GFRST20GY</a>	Recipiente
<a href="#">215BI</a>	inserire
<a href="#">55-7E-2SP-WL-40</a>	Interruttore di limite
<a href="#">HBL2813</a>	Connettore di bloccaggio a terra



<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">HBL316P6W</a>	Tappo
<a href="#">HBL4792</a>	
<a href="#">HBLS330C4W</a>	
<a href="#">HBLS332R4W</a>	
<a href="#">HBLS460C12W</a>	
<a href="#">HBL460P12W</a>	
<a href="#">HBLS460R12W</a>	
<a href="#">HBLS330R4W</a>	
<a href="#">HBL2323BK</a>	connettori
<a href="#">C4002538</a>	Salviette detergenti MEII
<a href="#">C4033178</a>	Hot Stick Tester
<a href="#">C4002364</a>	Detergente Moisture Eater II
<a href="#">HBL2653</a>	Spina multipolare
<a href="#">HBL2743</a>	Connettore di bloccaggio
<a href="#">GFTWRST15W</a>	
<a href="#">SHC1008ZP</a>	raccordi
<a href="#">A19AAB-26</a>	Termostato SPST
<a href="#">9-38683N</a>	
<a href="#">5386-0</a>	
<a href="#">P4X155E</a>	Presca combinata di segnale e controllo
<a href="#">HBLDS3ACNK</a>	
<a href="#">HBL8315CAT</a>	Presca duplex extra resistente per uso ospedaliero
<a href="#">238D/09L/LE</a>	Highbay LED da 238 dB
<a href="#">1002</a>	LockNut per RMC/IMC filettato
<a href="#">1402</a>	Boccola isolante
<a href="#">XEDS-30 SU-40</a>	
<a href="#">BSD20100</a>	Bobina a scarica statica
<a href="#">EXB-12188-N34</a>	involucro quant
<a href="#">52AX40 (Model 3416)</a>	Raccordo per condotti a tenuta stagna
<a href="#">3LL10 (Model 3518)</a>	Raccordo per condotti a tenuta stagna
<a href="#">HJMS03120</a>	Mini-Quick Jumper 3P 16/3 20 piedi
<a href="#">TSL-720-4K-UHV-W</a>	
<a href="#">HBLDS3PAC</a>	
<a href="#">HBLFRR</a>	
<a href="#">HBLFRBL</a>	
<a href="#">HBLFRW</a>	
<a href="#">HBLFRGN</a>	
<a href="#">HBL7962</a>	
<a href="#">HBL9420</a>	Coperture per scatole elettriche
<a href="#">5362BI</a>	Spine e prese elettriche
<a href="#">C4060416</a>	Copertura con perno a sfera CHANCE® Grounding
<a href="#">HBL9368</a>	Tappo a lama dritta
<a href="#">HBLS560C5W</a>	
<a href="#">HBL2430SW</a>	
<a href="#">HBLRFT1</a>	Kit di montaggio



<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">PTC100GY</a>	Coperchio e interruttore per scatola resistente alle intemperie, PVC
<a href="#">5122-0</a>	Coperchio e interruttore per scatola resistente alle intemperie, alluminio, interruttore incluso
<a href="#">CSB315GY</a>	Interruttore a levetta a tre vie, 15A 120/277V AC
<a href="#">CR15ITR</a>	Doppia presa USA CR15ITR Nema 5-15R, 15A, 125V, avorio
<a href="#">SO-6449</a>	Raccordo HUBBELL P050NGYA da 1/2" non metallico per scatole di giunzione
<a href="#">HBL460R5W</a>	
<a href="#">HC48424001</a>	Timer
<a href="#">HBL2310SR</a>	Presa di bloccaggio
<a href="#">HBL6080</a>	
<a href="#">HBLMRW</a>	
<a href="#">HBLMRGN</a>	
<a href="#">HBLMRBN</a>	
<a href="#">HBLMRO</a>	
<a href="#">HBLMRY</a>	
<a href="#">AFGF20TRW</a>	
<a href="#">G3369</a>	Ground Clamp Bus Bar
<a href="#">PDV-100</a>	
<a href="#">HBL2320SW</a>	Tappo Twist-Lock Insulgrip
<a href="#">HBL2611SW</a>	Tappo di sicurezza a tenuta stagna
<a href="#">GDW440</a>	
<a href="#">HBLMRBBN</a>	Presa
<a href="#">HBLMRBO</a>	Presa
<a href="#">HBLMRBY</a>	Presa
<a href="#">GDW2010A</a>	
<a href="#">T6000806</a>	Morsetto con vite a occhiello
<a href="#">HBL5364VY</a>	connettore
<a href="#">HBL67W48BK</a>	
<a href="#">CBRS15BLKWRTR</a>	
<a href="#">HC14183296502</a>	
<a href="#">HC14192890523</a>	
<a href="#">HC14192908801</a>	
<a href="#">HC14192908802</a>	
<a href="#">TYPE 4292 P/N: HC4292003301</a>	contattore
<a href="#">SDT2-185-C</a>	
<a href="#">SD86-CBNK</a>	
<a href="#">LC53AXB</a>	Connettore
<a href="#">HC4292003301 (Modified)</a>	contattore
<a href="#">C4030342</a>	Morsetto Grip-All a cerniera
<a href="#">C4030343</a>	Morsetto Grip-All a cerniera
<a href="#">DFPCSCSCD3MM</a>	cavo patch
<a href="#">11-38683N</a>	
<a href="#">213705-7202</a>	Scaricatore di sovratensione con alloggiamento ad alto polimero con distribuzione IEEE Heavy Duty/IEC
<a href="#">HBLMRBK</a>	



<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">HBLMRR</a>	
<a href="#">HBLMRBL</a>	
<a href="#">IPE2500A-MLS</a>	
<a href="#">L3149B</a>	
<a href="#">ITR2000A</a>	
<a href="#">IPE2500A</a>	
<a href="#">ITA2000A</a>	
<a href="#">RMP-PMR-1F-BK</a>	Pres a femmina a foro singolo per montaggio a pannello
<a href="#">RMP-PMR-1F-W</a>	Pres a femmina a foro singolo per montaggio a pannello
<a href="#">RMP-PMR-1F-R</a>	Pres a femmina a foro singolo per montaggio a pannello
<a href="#">RMP-CMP-6M-BK</a>	Spina di assemblaggio dell'estremità del cavo
<a href="#">RMP-CMP-6M-W</a>	Spina di assemblaggio dell'estremità del cavo
<a href="#">RMP-CMP-6M-R</a>	Spina di assemblaggio dell'estremità del cavo
<a href="#">HBLDS6</a>	Interruttore di disconnessione
<a href="#">HBLDS10</a>	Interruttore di disconnessione
<a href="#">HBLB7NFD13A</a>	Disconnessione da aree pericolose senza fusibile
<a href="#">HBLB7NFD13AA</a>	Disconnessione da aree pericolose senza fusibile
<a href="#">HBLAC1</a>	
<a href="#">PWB035</a>	Modulo frenante dinamico
<a href="#">RMP-CMP-7F-W</a>	
<a href="#">RMP-CMR-R</a>	
<a href="#">RMP-CMR-W</a>	
<a href="#">RMP-CMP-7M-W</a>	CONNETTORI TIPO CAMLOCK
<a href="#">RMPIII-PMR-2-F-BK</a>	Pres a elettrica
<a href="#">RMPIII-PMR-2-F-R</a>	Pres a femminile
<a href="#">SM-SC-535-R</a>	ADATTATORI
<a href="#">HBLFRSY</a>	Dispositivo - Kellems
<a href="#">HBLFRSW</a>	Dispositivo - Kellems
<a href="#">HBLFRSGN</a>	Device Kellems
<a href="#">NEMA L22-30R 480V HBL2820ST</a>	Serie Twist-Lock Edge
<a href="#">HCMD0004SS</a>	
<a href="#">SHC1038</a>	
<a href="#">GFRTW20W</a>	Dispositivo di cablaggio-Kellem
<a href="#">54BB23ED</a>	Interruttore di limite
<a href="#">G3Y11540ACD6F3B</a>	
<a href="#">G3Y11540ACC6F3B</a>	
<a href="#">GFR20W</a>	Pres a GFCI del dispositivo di cablaggio
<a href="#">2236</a>	Cinghia per condotti
<a href="#">GFRTR15BLK</a>	
<a href="#">HBL3W50</a>	
<a href="#">HBL5260SA</a>	
<a href="#">NS611W</a>	
<a href="#">NS612W</a>	
<a href="#">NS616W</a>	
<a href="#">NSJ6W</a>	




<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">P8W</a>	
<a href="#">RR15W</a>	
<a href="#">RW57300</a>	
<a href="#">SFHC14W</a>	
<a href="#">SFSPGBKW</a>	
<a href="#">SFSPGRW</a>	
<a href="#">USB15C5WWR</a>	
<a href="#">GFSG5262W</a>	Presa per guasti a terra extra resistente di grado industriale
<a href="#">SM-SC-313-R</a>	CONTATTO DI MONTAGGIO SICURO CON ANELLO DI RITENZIONE DEL BAGAGLIAIO
<a href="#">SM-B-BK COLOR BLACK</a>	STIVALE ISOLANTE CON MONTAGGIO SICURO E PUNTALE SICURO CON CAPPuccio
<a href="#">SM-B-R COLOR RED</a>	STIVALE ISOLANTE CON MONTAGGIO SICURO E PUNTALE SICURO CON CAPPuccio
<a href="#">SM-B-W COLOR WHITE</a>	STIVALE ISOLANTE CON MONTAGGIO SICURO E PUNTALE SICURO CON CAPPuccio
<a href="#">HC91814202</a>	Controller magnetico
<a href="#">HBL 501431W</a>	Bobina Elec resistente alle intemperie
<a href="#">HC49175817-1</a>	
<a href="#">P155EB</a>	
<a href="#">HBL1201</a>	Interruttori
<a href="#">5333-0</a>	scatola resistente alle intemperie
<a href="#">L430P9</a>	spina del dispositivo
<a href="#">HBBB14210A</a>	
<a href="#">DFHPCLCSCS5SM</a>	Cavi patch SC Duplex
<a href="#">FHPBKR12SC6S</a>	Treccia in fibra
<a href="#">FSHST401025</a>	
<a href="#">HC6AOR10</a>	
<a href="#">FERFSPD</a>	RECINTO
<a href="#">FSPNSCDS6B</a>	Adattatore da pannello
<a href="#">FSPNB</a>	INSERTO ADATTATORE IN FIBRA VUOTA
<a href="#">L1630P</a>	Elastomero termoplastico
<a href="#">BXS103BN</a>	
<a href="#">IG8200R</a>	Presa
<a href="#">SM-SC-777-R</a>	
<a href="#">HBL 8452C</a>	
<a href="#">HBL 8432C</a>	
<a href="#">AF-B1716-676SL-FH</a>	
<a href="#">YS28LBOX</a>	Giuntura a compressione a cilindro standard
<a href="#">C403-3220</a>	Set di test a terra con protezione personale
<a href="#">P125NGY</a>	
<a href="#">G1125</a>	Condotto
<a href="#">HC00782566</a>	
<a href="#">HBL2733SW</a>	Connettore con protezione di sicurezza a tenuta stagna
<a href="#">2210-222CC13</a>	SPD SWITCH



<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">RMP-CMP-5F-W</a>	SPINA FEMMINA 535 MCM, RMP-CMP-5F-W
<a href="#">RMP-CMP-5F-R</a>	SPINA FEMMINA 535 MCM, RMP-CMP-5F-R
<a href="#">RMPCMP5MW</a>	SPINA MASCHIO BIANCA; RIG POWER; RMPCMP5MW
<a href="#">RMP-CMP-5M-BL</a>	SPINA MASCHIO BLU, RMP-CMP-5M-BL
<a href="#">RMPCMP5MR</a>	SPINA MASCHIO ROSSA; ALIMENTAZIONE ELETTRICA; RMPCMP5MR
<a href="#">D1315-33</a>	Elemento riscaldante
<a href="#">07310005</a>	I-Grip
<a href="#">07310006</a>	I-Grip
<a href="#">HBL430PS1WR</a>	
<a href="#">HBL9367</a>	PRESA
<a href="#">HBL400MR BLACK</a>	Pres a singola MASCHIO 400A in colore NERO
<a href="#">HBL400MR BLUE</a>	Pres a singola MASCHIO 400A in colore BLU
<a href="#">HBL400MR GREEN</a>	Pres a singola MASCHIO 400A in colore VERDE
<a href="#">HBLMRSCBK</a>	
<a href="#">074011060</a>	
<a href="#">00322004LPK50</a>	OCKNUT ZINCATO 1 1/4"
<a href="#">20509004</a>	ANELLO DI TENUTA O
<a href="#">CS6369L</a>	
<a href="#">RW51040</a>	
<a href="#">HBL432C3W</a>	Connettore IEC a perno e manicotto
<a href="#">NEMA 5-15//HBL14W47BK</a>	
<a href="#">HBL5469C</a>	
<a href="#">USB15AC5WWR</a>	
<a href="#">5-38683N</a>	Elemento riscaldante ad immersione 480V trifase
<a href="#">HBL26W75</a>	
<a href="#">4000</a>	
<a href="#">710M16NP</a>	«Pressacavo M16 nichelato, guaina esterna 0max diam. 0,275"»
<a href="#">59720-001</a>	
<a href="#">074PG211247</a>	
<a href="#">HBL7513C</a>	Tappo a lama diritta
<a href="#">HBL9361</a>	
<a href="#">SNAP2123WNA</a>	
<a href="#">MX5280SCN</a>	Copertura resistente alle intemperie Gang
<a href="#">PJ26W</a>	
<a href="#">HBL9450A</a>	Pres a per dispositivo a lama diritta
<a href="#">HBL25403</a>	Pres a di bloccaggio
<a href="#">HBL25415B</a>	Spina blindata
<a href="#">HBL460MI5W</a>	dispositivo di cablaggio-kellems
<a href="#">HBL8462C</a>	Tappo
<a href="#">HBLALU57DR</a>	Piastra di copertura
<a href="#">IG4700A</a>	
<a href="#">HBL2182</a>	
<a href="#">HBLALU57LPB</a>	Copertura della cornice Raceway
<a href="#">HBLALU7620B10</a>	
<a href="#">HBLALU5701</a>	



Prodotto	Descrizione
<a href="#">HBLALU7610B2</a>	
<a href="#">HBLALU7610B</a>	
<a href="#">HBLALU5709</a>	Adattatore di terra
<a href="#">5103-0</a>	
<a href="#">HBL5461W</a>	Pres a singola
<a href="#">USB15AC5W</a>	Pres a Duplex
<a href="#">HBL2625SW</a>	Ingresso flangiato con protezione di sicurezza a tenuta stagna
<a href="#">HBL5292</a>	Pres a
<a href="#">CF-D1540095SAH</a>	Interruttore di disconnessione a lama monopolo 400A 15KV
<a href="#">3522-3</a>	Connettore a tenuta stagna con messa a terra diritta
<a href="#">3552-3</a>	Connettore a tenuta stagna con messa a terra
<a href="#">HBL28W76</a>	Tappo a tenuta stagna
<a href="#">HBL5266CAT</a>	Spina di cablaggio
<a href="#">PSCFA32L</a>	
<a href="#">PSCFA32XL</a>	
<a href="#">HBL516R6W</a>	
<a href="#">HBL516P6W</a>	
<a href="#">HBL7413GCB</a>	Connettore Femmina
<a href="#">29956</a>	Bolt, Ovaley e
<a href="#">HBL316C6W</a>	Dispositivo di cablaggio-Kellems
<a href="#">D175T5I30F5A49</a>	
<a href="#">HBL140104</a>	
<a href="#">RW57750</a>	Copertura resistente agli agenti atmosferici durante l'uso
<a href="#">T6003092</a>	
<a href="#">T6002131</a>	
<a href="#">HCC1188</a>	
<a href="#">HBL100MAGM</a>	
<a href="#">HBL100MAGF</a>	
<a href="#">N2375-32</a>	
<a href="#">HBL4100P7W</a>	
<a href="#">PC100</a>	Cappuccio di chiusura accessorio
<a href="#">69JF7</a>	Interruttore di pressione
<a href="#">HC00782568</a>	
<a href="#">HBL5252</a>	
<a href="#">NPS26W</a>	placca di copertura
<a href="#">HBL5362W</a>	
<a href="#">NPS8W</a>	piastra a muro
<a href="#">54BB33FE</a>	Interruttore di limite rotativo
<a href="#">54BB43FB</a>	Interruttore di limite rotativo
<a href="#">GFTRST20BK</a>	
<a href="#">5028-0</a>	
<a href="#">HC14192626502</a>	
<a href="#">HBL5221</a>	Copertura per scatola elettrica a prova di intemperie
<a href="#">HBL5262</a>	Presolato di specifica per uso intenso a doppia presa
<a href="#">VSIH20P304</a>	



<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">VSIH20R304</a>	
<a href="#">HBL14W47 (1X976)</a>	
<a href="#">HBL15W47 (1X977)</a>	
<a href="#">7-38683N</a>	Heating Element, Electrical
<a href="#">HC59495811</a>	
<a href="#">HBL2511</a>	CONNETTORE, INGRESSO POTENZA, SPINA, 20A
<a href="#">GFRTW15W</a>	ricettacolo